

デジタル集音器と アナログ集音器の違い

デジタル集音器の場合



マイクで拾った音をデジタル処理するため、雑音を抑え、音質や音量を調整することができます。

アナログ集音器の場合



マイクで拾った音をそのまま増幅する為、音量も大きくなりますが雑音も大きくなります。

万全の バックアップ体制

集音器が初めての方でも安心していねいにサポートいたします。

アフターサービス窓口

TEL:052-602-7772

受付時間:10:00~17:00
(土日祝・お盆年末年始を除く)

安心の一年保証

満足してお使いいただくために、
安心と信頼の一年保証。

一年保証・アフターサービスセンター完備。
集音器初心者の方にも安心してお使い頂けます。

製品仕様

商 品 名	極みみ KSOK-05-1
仕 様	首掛け式デジタル集音器
適応難聴レベル	軽度～中度
重 量	約 34g
ボリューム調整	10 段階
操 作 部	物理ボタン
充 電 方 法	USB Type-C 充電式
充 電 時 間	約 4 時間
連続使用時間	約 10 時間
保 証 期 間	1 年

サポート体制/音質について

アフターフォロー お客様サポート窓口	○
ハウリング抑制 ピーピー音を抑える	○
雑音軽減機能 不要な雑音を抑える	○
音声増幅機能 人の声の音域を増幅し聞きやすくする	○

製品イメージ



適応範囲目安【軽度～中等度】難聴の方におすすめです。

軽度 25～40dB

小さな声は聞き取りにくい。
テレビの音を大きくする。

中等度 40～70dB

普通の会話が聞き取りにくい。

高度 70～90dB

大きな声でも聞き取りにくい。

※本製品は音や声を大きくする集音器であり、医療機器である補聴器ではありません。
※画像は開発中のものです。実際の商品と仕様が異なる場合があります。

※聞こえには個人差がありますのでご了承ください。



QRを
スキャン



詳しい内容や使い方を
動画でチェック!!

【発売元】
株式会社 エニックス
〒910-0034 福井県福井市菅谷 2-3-14

エニックス 福井

検索

Twitter: <https://twitter.com/anyccs>
Instagram: <https://www.instagram.com/anyccs.inc/>
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCPhmZfH9_rdCJuyKnV4LYhA
LINE: @422bsvim
Facebook: <https://www.facebook.com/anyccsfukui/>



極みみ
Kiwamimi®

首掛式デジタル集音器



ANYCCS, INC.

スタイリッシュな首掛け式集音器!!

スタイリッシュさと
機能を兼ね備えたデザイン



ファッション性と機能性を両立した、
スタイリッシュで洗練されたデザイン。
イヤホン部と集音部が離れているため、
これまでの集音器の悩みであった**ハウ
リング**が起こりにくい構造です。

SIAA抗菌仕様



イヤホン部分には**SIAA認証の抗菌素材**を採用！
常に肌に触れる部分ですので安心して
ご使用いただけます

首掛け式で軽快な着け心地!!
安定した装着感で
快適で聞こえる生活を!

首掛けタイプなので
装着感よく紛失しにくい

首に掛けるので、使用時に落としたり
紛失しにくいです。
簡単に首にかけるだけなので、**安定し
た装着感**です。
また、イヤホンを使用しないときは、
先端部に**収納**ができます



雑音軽減モード搭載

周囲の雑音を抑え、会話を聞きやすくする
雑音軽減モード搭載。
より自然なコミュニケーションが
可能になります。



高品質ICチップ搭載

世界有数の半導体企業
クアルコム社製ICチップを搭載し、
高音質で聞き取りやすい音声を実現します。



最大音響利得
50dB±5dB
(軽度～中度対応)